


INSTRUCTION MANUAL

FeatherBoard+™

MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

Model
Modèle
Modelo
Modell

3408



EN

Figure #	Part #	DESCRIPTION	QTY
1	30778	Main Body	2
2	30785	40° Feathers	8
3	30779	Spacer Block	2
4	30783	15° Feathers	8
5	30781	Lock Knob	2
6	20775	5/8 in. Expansion Bar	2
7	20776	3/4 in. Expansion Bar	2
8	10062	1/4\"-20 × 3.5\" T-Bolt	1
9	10061	1/4\"-20 × 2\" T-Bolt	2

FR

Figure #	N° De Pièce	DESCRIPTION	QTE
1	30778	Corps Principal	2
2	30785	Doigts Presseurs À 40°	8
3	30779	Bloc D'Espaceur	2
4	30783	Doigts Presseurs À 15°	8
5	30781	Molette De Verrouillage	2
6	20775	Barre D'Extension De 5/8"	2
7	20776	Barre D'Extension De 3/4"	2
8	10062	Boulon En T De 1/4\"-20 × 3.5"	1
9	10061	Boulon En T De 1/4\"-20 × 2"	2

ES

Figura #	Parte #	DESCRIPCIÓN	CANT
1	30778	Cuerpo Principal	2
2	30785	Dedos De Presión De 40°	8
3	30779	Bloque Espaciador	2
4	30783	Dedos De Presión De 15°	8
5	30781	Perilla De Bloqueo	2
6	20775	Barra De Expansión De 5/8"	2
7	20776	Barra De Expansión De 3/4"	2
8	10062	Perno En T De 1/4\"-20 × 3.5"	1
9	10061	Perno En T De 1/4\"-20 × 2"	2

DE

Figur #	Teile #	BEZEICHNUNG	MENGE
1	30778	Hauptkörper	2
2	30785	40°-Andruckfinger	8
3	30779	Abstandsblock	2
4	30783	15°-Andruckfinger	8
5	30781	Feststellknopf	2
6	20775	5/8 Zoll Expansionsstange	2
7	20776	3/4 Zoll Expansionsstange	2
8	10062	1/4\"-20 × 3.5\" T-Schraube	1
9	10061	1/4\"-20 × 2\" T-Schraube	2

**Scan,
Learn,
Build.**



Replacement Feathers Available for Purchase:

- Item 7210 - 15° Replacement Feathers
- Item 7212 - 40° Replacement Feathers

TABLE OF CONTENTS:

Package Contents / Replacement Parts.....	1
Safety Warnings.....	2
Dimensions & Adjustability.....	3
Compatible Machinery with FeatherBoard+™.....	3
Ways To Mount The FeatherBoard+™.....	4-5
Setting Up The FeatherBoard+™.....	6-7
Using The FeatherBoard+™.....	8

TABLE DES MATIÈRES :

Contenu De L'Emballage / Pièces De Rechange.....	1
Avertissements De Sécurité.....	2
Dimensions Et Réglages.....	3
Machines Compatibles Avec FeatherBoard+™.....	3
Options De Montage Du FeatherBoard+™.....	4-5
Configuration Du FeatherBoard+™.....	6-7
Utilisation Du FeatherBoard+™.....	8

TABLA DE CONTENIDO:

Contenido Del Paquete / Piezas De Repuesto.....	1
Advertencias De Seguridad.....	2
Dimensiones Y Ajustes.....	3
Maquinaria Compatible Con FeatherBoard+™.....	3
Opciones De Montaje Del FeatherBoard+™.....	4-5
Configuración Del FeatherBoard+™.....	6-7
Uso Del FeatherBoard+™.....	8

INHALTSVERZEICHNIS:

Packungsinhalt / Ersatzteile.....	1
Sicherheitswarnungen.....	2
Abmessungen Und Einstellmöglichkeiten.....	3
Kompatible Maschinen Für FeatherBoard+™.....	3
Montageoptionen Für FeatherBoard+™.....	4-5
Einrichten Des FeatherBoard+™.....	6-7
Verwenden Des FeatherBoard+™.....	8

PACKAGE CONTENTS:

Check that your FeatherBoard+ package contains all items shown in Figure 1 and listed in the "Package Contents / Replacement Parts" table on Page 1. Confirm that all items are present before discarding the packaging. For missing parts, contact Customer Service at info@milescraft.com or 1-224-227-6930 in the U.S. and Canada. Outside the U.S. and Canada, dial 001-224-227-6930.

CONTENU DU PAQUET:

Vérifiez que votre emballage FeatherBoard+ contient tous les articles illustrés à la Figure 1 et indiqués dans le tableau « Contenu De L'Emballage / Pièces De Rechange » à la Page 1. Assurez-vous que tous les articles sont présents avant de jeter l'emballage. Pour toute pièce manquante, contactez le Service Clientèle à info@milescraft.com ou au 1-224-227-6930 aux États-Unis et au Canada. À l'extérieur des États-Unis et du Canada, composez le 001-224-227-6930.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

Compruebe que su paquete FeatherBoard+ contiene todos los artículos mostrados en la Figura 1 y enumerados en la tabla "Contenido Del Paquete / Piezas De Repuesto" de la Página 1. Verifique que todos los artículos estén presentes antes de desechar el embalaje. Para piezas faltantes, comuníquese con Servicio Al Cliente en info@milescraft.com o al 1-224-227-6930 en EE. UU. y Canadá. Fuera de EE. UU. y Canadá, marque 001-224-227-6930.

PACKUNGSIHALT:

Prüfen Sie, ob Ihre FeatherBoard+-Verpackung alle in Abbildung 1 dargestellten und in der Tabelle „Packungsinhalt / Ersatzteile“ auf Seite 1 aufgeführten Teile enthält. Vergewissern Sie sich vor dem Entsorgen der Verpackung, dass alle Teile vorhanden sind. Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter info@milescraft.com oder 1-224-227-6930 in den USA und Kanada. Außerhalb der USA und Kanadas wählen Sie 001-224-227-6930.

**WARNING!****AVERTISSEMENT!****¡ADVERTENCIA!****WARNUNG!**


SAFETY WARNING FOR FeatherBoard+™: Read, understand, and follow the manufacturer's safety instructions. Keep all tool guards and safety devices in place. Always wear safety glasses or eye protection before operating power tools. Keep hands, face, hair, loose clothing, and body at a safe distance from blades and cutters. Disconnect power tools from the power supply before making any adjustments to the tool or its accessories. Make sure FeatherBoard+™ is securely anchored in the T-track or miter slot and cannot move during use. Always use a push stick or push block to feed the workpiece through the blade. Never position FeatherBoard+™ even with or behind the blade, including on the outfeed side, or in any configuration that could push the workpiece or waste into the blade or pinch either against the blade. Positioning FeatherBoard+™ in this manner can cause the workpiece or waste to kick back, resulting in serious personal injury.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ POUR FeatherBoard+™: Lisez, comprenez et suivez les consignes de sécurité du fabricant. Gardez tous les protecteurs et dispositifs de sécurité de l'outil en place. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une protection oculaire avant d'utiliser un outil électrique. Gardez les mains, le visage, les cheveux, les vêtements amples et le corps à une distance sécuritaire des lames et des outils de coupe. Débranchez l'outil de sa source d'alimentation avant d'effectuer tout réglage sur l'outil ou ses accessoires. Assurez-vous que FeatherBoard+™ est solidement fixé dans la rainure en T ou la rainure de guide d'onglet et qu'il ne peut pas se déplacer pendant l'utilisation. Utilisez toujours un poussoir ou un bloc-poussoir pour faire avancer la pièce à usiner à travers la lame. Ne placez jamais FeatherBoard+™ au niveau de la lame ou derrière celle-ci, y compris du côté de sortie, ni dans une configuration qui pourrait pousser la pièce à usiner ou les chutes dans la lame ou les coincer contre celle-ci. Un tel positionnement peut provoquer un recul de la pièce à usiner ou des chutes et causer des blessures graves.




ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA FeatherBoard+™: Lea, comprenda y siga las instrucciones de seguridad del fabricante. Mantenga todos los protectores y dispositivos de seguridad de la herramienta en su lugar. Use siempre gafas de seguridad o protección ocular antes de operar herramientas eléctricas. Mantenga las manos, la cara, el cabello, la ropa holgada y el cuerpo a una distancia segura de las hojas y herramientas de corte. Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes en la herramienta o sus accesorios. Asegúrese de que FeatherBoard+™ esté firmemente fijada en la ranura en T o en la ranura de inglete y no pueda moverse durante el uso. Use siempre un empujador o bloque de empuje para hacer avanzar la pieza de trabajo a través de la hoja. Nunca coloque FeatherBoard+™ al nivel de la hoja ni detrás de ella, incluido el lado de salida, ni en una configuración que pueda empujar la pieza de trabajo o los recortes hacia la hoja o atraparlos contra ella. Colocar FeatherBoard+™ de esta manera puede provocar el retroceso de la pieza de trabajo o los recortes y causar lesiones personales graves.

SICHERHEITSHINWEIS FÜR FeatherBoard+™: Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers. Lassen Sie alle Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen an ihrem Platz. Tragen Sie vor dem Betrieb von Elektrowerkzeugen stets eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz. Halten Sie Hände, Gesicht, Haare, lose Kleidung und den Körper in sicherem Abstand von Sägeblättern und Schneidwerkzeugen. Trennen Sie Elektrowerkzeuge vor allen Einstellarbeiten am Werkzeug oder Zubehör von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass FeatherBoard+™ sicher in der T-Nut oder der Gehrungsnut befestigt ist und sich während des Gebrauchs nicht bewegen kann. Verwenden Sie zum Vorschieben des Werkstücks durch das Sägeblatt immer einen Schiebstock oder Schieblock. Positionieren Sie FeatherBoard+™ niemals auf Höhe des Sägeblatts oder hinter dem Sägeblatt, auch nicht auf der Auslaufseite, und nicht in einer Konfiguration, die das Werkstück oder Reststücke gegen das Sägeblatt drückt oder dort einklemmt. Eine solche Positionierung kann zu einem Rückschlag des Werkstücks oder der Reststücke und zu schweren Verletzungen führen.

DIMENSIONS & ADJUSTABILITY
DIMENSIONS ET ADAPTABILITÉ
DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE AJUSTE
ABMESSUNGEN UND VERSTELLBARKEIT



**ADJUSTABLE
HEIGHT
CONFIGURATIONS**




**COMPATIBLE MACHINERY WITH
FEATHERBOARD+™**

- ① Contractor Saw (see img. 1)
- ② Table Saw (see img. 2)
- ③ Band Saw (see img. 3)
- ④ Router Table (see img. 4)

**MAQUINARIA COMPATIBLE CON
FEATHERBOARD+™**

- ① Sierra tipo contratista (ver la imagen 1)
- ② Sierra de mesa (ver la imagen 2)
- ③ Sierra de cinta (ver la imagen 3)
- ④ Mesa fresadora (ver la imagen 4)




**MACHINERIE COMPATIBLE AVEC LE
FEATHERBOARD+™**

- ① Scie d'entrepreneur (voir l'image 1)
- ② Banc de scie (voir l'image 2)
- ③ Scie à ruban (voir l'image 3)
- ④ Table à toupie (voir l'image 4)

**MACHINEN FÜR DIE
FEDERZWINGEN:**

- ① Tischkreissäge (Tischmodell) (siehe Abb. 1)
- ② Tischkreissäge mit Untergestell / stationär (siehe Abb. 2)
- ③ Bandsäge (siehe Abb. 3)
- ④ Frästisch (siehe Abb. 4)



WAYS TO MOUNT THE FEATHERBOARD+™

SETUP TIP

Choose the mounting method that best matches your table, fence, and workpiece height. Apply firm pressure without forcing the workpiece out of alignment.

QUICK CHECK BEFORE USE:

- ❶ Knobs are fully tightened.
- ❷ Feathers point in the feed direction.
- ❸ Workpiece slides smoothly with steady pressure.

MÉTHODES DE MONTAGE DU FEATHERBOARD+™

CONSEIL DE MONTAGE

Choisissez la méthode de montage qui convient le mieux à votre table, votre guide et la hauteur de la pièce. Appliquez une pression ferme sans désaligner la pièce.

VÉRIFICATION RAPIDE AVANT UTILISATION:

- ❶ Les boutons sont bien serrés.
- ❷ Les doigts sont orientés dans le sens d'avance.
- ❸ La pièce glisse en douceur avec une pression constante.

FORMAS DE MONTAR LA FEATHERBOARD+™

CONSEJO DE MONTAJE

Elija el método de montaje que mejor se adapte a su mesa, guía y altura de la pieza de trabajo. Aplique presión firme sin forzar la pieza fuera de alineación.

VERIFICACIÓN RÁPIDA ANTES DE USAR:

- ❶ Las perillas están bien apretadas.
- ❷ Los dedos apuntan en la dirección de avance
- ❸ La pieza se desliza suavemente con presión constante.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR DAS FEATHERBOARD+

MONTAGETIPP

Wählen Sie die Montagemethode, die am besten zu Ihrem Tisch, Anschlag und der Werkstückhöhe passt. Üben Sie festen Druck aus, ohne das Werkstück aus der Ausrichtung zu drücken.

SCHNELLPRÜFUNG VOR GEBRAUCH:

- ❶ Die Knöpfe sind fest angezogen.
- ❷ Die Federungen zeigen in die Vorschubrichtung.
- ❸ Das Werkstück gleitet gleichmäßig mit konstanter Druckkraft.






TABLE SLOT SETUP



TABLE+FENCE SETUP




DUAL FEATHERBOARD SETUP


WAYS TO MOUNT THE FEATHERBOARD+™ **MÉTHODES DE MONTAGE DU FEATHERBOARD+™**

FORMAS DE MONTAR LA FEATHERBOARD+™


MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR DAS FEATHERBOARD+




LOW STACK SETUP




MEDIUM STACK SETUP




TALL STACK SETUP



BANDSAW TABLE SETUP



ROUTER TABLE SETUP



ROUTER TABLE SIDE-BY-SIDE SETUP

SETTING UP THE FEATHERBOARD+™

- ① A table fence is required when using the FeatherBoard+™. (See img. A).



SAFETY WARNING: NEVER SET THE FeatherBoard+™ EVEN WITH OR BEHIND THE SAW BLADE. THIS CAN CAUSE THE WORKPIECE TO PINCH THE BLADE AND MAY RESULT IN KICKBACK OR SERIOUS INJURY. (SEE IMG. B).

- ② Always ensure that the last feather is at least 2" (50 mm) in front of the bandsaw or table saw blade when the blade is raised to its final cutting height. (See img. C).

- ③ Ensure that the feathers are oriented in the correct feed direction. Each individual feather can be removed and reinserted as needed to achieve the correct orientation. (See img. D).

INSTALLATION DU FEATHERBOARD+™

- ① Un guide de table est requis lors de l'utilisation du FeatherBoard+™. (Voir img. A).



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : NE PLACEZ JAMAIS LE FeatherBoard+™ AU MÊME NIVEAU QUE LA LAME DE SCIE NI DERRIÈRE CELLE-CI. CELA PEUT COINCER LA PIÈCE CONTRE LA LAME ET PROVOQUER UN REcul OU DES BLESSURES GRAVES. (VOIR IMG. B).

- ② Assurez-vous toujours que le dernier doigt se trouve à au moins 2" (50 mm) devant la lame de scie à ruban ou de scie sur table lorsque la lame est relevée à sa hauteur de coupe finale. (Voir img. C).

- ③ Assurez-vous que les doigts sont orientés dans le bon sens d'avance. Chaque doigt peut être retiré et réinséré au besoin pour obtenir la bonne orientation. (Voir img. D).

CONFIGURACIÓN DEL FEATHERBOARD+™

- ① Se requiere una guía de mesa al usar el FeatherBoard+™. (Vea img. A).



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: NUNCA COLOQUE EL FeatherBoard+™ AL NIVEL DE LA HOJA DE SIERRA NI DETRÁS DE ELLA. ESTO PUEDE HACER QUE LA PIEZA DE TRABAJO APRIETE LA HOJA Y PUEDE PROVOCAR UN CONTRAGOLPE O LESIONES GRAVES. (VEA IMG. B).

- ② Asegúrese siempre de que el último dedo esté al menos 2" (50 mm) delante de la hoja de la sierra de cinta o de la sierra de mesa cuando la hoja esté elevada a su altura final de corte. (Vea img. C).

- ③ Asegúrese de que los dedos estén orientados en la dirección de avance correcta. Cada dedo individual puede retirarse y volver a insertarse según sea necesario para lograr la orientación correcta. (Vea img. D).

EINRICHTEN DES FEATHERBOARD+™





- ① Bei Verwendung des FeatherBoard+™ ist ein Tischanschlag erforderlich. (Siehe Abb. A).



SICHERHEITSWARNUNG: POSITIONIEREN SIE DAS FeatherBoard+™ NIEMALS AUF GLEICHER HÖHE MIT ODER HINTER DEM SÄGEBLATT. DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS DAS WERKSTÜCK DAS SÄGEBLATT EINKLEMMT, UND KANN ZU RÜCKSCHLAG ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. (SIEHE ABB. B).

- ② Stellen Sie immer sicher, dass sich die letzte Federzunge mindestens 2" (50 mm) vor dem Sägeblatt der Bandsäge oder Tischkreissäge befindet, wenn das Sägeblatt auf die endgültige Schnitthöhe angehoben ist. (Siehe Abb. C).

- ③ Stellen Sie sicher, dass die Federzungen in die richtige Vorschubrichtung zeigen. Jede einzelne Federzunge kann bei Bedarf entfernt und wieder eingesetzt werden, um die richtige Ausrichtung zu erreichen. (Siehe Abb. D).



SETTING UP THE FEATHERBOARD+™

④ For router tables, place the FeatherBoard+™ before and/or after the router bit. Never apply pressure directly over the bit. (See img. E).

⑤ If the table surface is large enough, two FeatherBoard+™ units can be connected for additional support by interlocking the dovetail channels and using two expansion bars and lock knobs. (See img. F).

⑥ Use the included Expansion Bar with a T-Track to bridge any gap between the front of the T-Track and the fence. This provides additional stability and helps prevent the FeatherBoard+™ from rotating. (See img. G.)

⑦ The FeatherBoard+™ comes with two feather angles: 15° and 40°. The greater the angle, the less force is applied to the workpiece, allowing it to slide past more easily.

 **SAFETY WARNING: ALWAYS ENSURE THAT ALL FEATHERS BEING USED ARE THE SAME ANGLE. DO NOT MIX 15° AND 40° FEATHERS. (SEE IMG. H).**

INSTALLATION DU FEATHERBOARD+™

④ Pour les tables de défonceuse, placez le FeatherBoard+™ avant et/ou après la fraise. N'appliquez jamais de pression directement au-dessus de la fraise. (Voir img. E).

⑤ Si la surface de la table est assez grande, deux unités FeatherBoard+™ peuvent être reliées pour offrir un soutien supplémentaire en emboîtant les rainures en queue d'aronde et en utilisant deux barres d'extension et deux boutons de verrouillage. (Voir img. F).

⑥ Utilisez la barre d'extension incluse avec un rail en T afin de combler tout espace entre l'avant du rail en T et le guide. Cela offre une stabilité supplémentaire et aide à empêcher le FeatherBoard+™ de pivoter. (Voir img. G.)

⑦ Le FeatherBoard+™ est fourni avec deux angles de doigts : 15° et 40°. Plus l'angle est grand, moins la force appliquée à la pièce est importante, ce qui lui permet de glisser plus facilement.

 **AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE TOUS LES DOIGTS UTILISÉS SONT DU MÊME ANGLE. NE MÉLANGEZ PAS LES DOIGTS DE 15° ET 40°. (VOIR IMG. H).**

CONFIGURACIÓN DEL FEATHERBOARD+™

④ Para mesas de fresadora, coloque el FeatherBoard+™ antes y/o después de la fresa. Nunca aplique presión directamente sobre la fresa. (Vea img. E).

⑤ Si la superficie de la mesa es lo suficientemente grande, se pueden conectar dos unidades FeatherBoard+™ para brindar soporte adicional, encajando los canales de cola de milano y usando dos barras de expansión y perillas de bloqueo. (Vea img. F).

⑥ Utilice la barra de extensión incluida con un riel en T para compensar cualquier separación entre la parte frontal del riel en T y la guía. Esto proporciona estabilidad adicional y ayuda a evitar que el FeatherBoard+™ gire. (Vea la img. G.)

⑦ El FeatherBoard+™ viene con dos ángulos de dedos: 15° y 40°. Cuanto mayor sea el ángulo, menor será la fuerza aplicada a la pieza de trabajo, permitiendo que se deslice con mayor facilidad.

 **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE TODOS LOS DEDOS UTILIZADOS TENGAN EL MISMO ÁNGULO. NO MEZCLE DEDOS DE 15° Y 40°. (VEA IMG. H).**

EINRICHTEN DES FEATHERBOARD+™





④ Bei Frästmischen platzieren Sie das FeatherBoard+™ vor und/oder hinter dem Fräser. Üben Sie niemals Druck direkt über dem Fräser aus. (Siehe Abb. E).

⑤ Wenn die Tischfläche groß genug ist, können zwei Featherboard+™-Einheiten für zusätzliche Unterstützung verbunden werden, indem die Schwalbenschwanznuten ineinandergreifen und zwei Erweiterungsleisten sowie Feststellknöpfe verwendet werden. (Siehe Abb. F).

⑥ Verwenden Sie die mitgelieferte Erweiterungsleiste mit einer T-Nutschiene, um einen möglichen Abstand zwischen der Vorderseite der T-Nutschiene und dem Anschlag zu überbrücken. Dies sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert, dass sich das FeatherBoard+™ dreht. (Siehe Abb. G.)

⑦ Das Featherboard+™ wird mit zwei Federzungenwinkeln geliefert: 15° und 40°. Je größer der Winkel, desto weniger Kraft wird auf das Werkstück ausgeübt, sodass es leichter daran vorbeigleiten kann.

 **SICHERHEITSWARNUNG: STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS ALLE VERWENDETEN FEDERZUNGEN DENSELben WINKEL HABEN. MISCHEN SIE KEINE 15°- UND 40°-FEDERZUNGEN. (SIEHE ABB. H).**



USING THE FEATHERBOARD+™

- 1 Configure the FeatherBoard+™ in the optimal setup for your application. (See pg. 4-5).
- 2 Select the correct hardware for your miter slot or T-track. (See img. A).
- 3 Insert the T-bolt into the expansion bar, if required, and feed it through the slot in the Main Body of the FeatherBoard+™. The expansion bar has two ridges that must seat into the two channels on the bottom of the Main Body. (See img. B).
- 4 Place the FeatherBoard+™ onto the table surface with the expansion bar inserted into the miter slot, or with the T-bolt inserted into the T-track. Attach the Lock Knob.
- 5 Place the stock to be cut against the fence or on the tabletop. Adjust the FeatherBoard+™ by pushing it against the workpiece until the feathers slightly bend. Lock it in place by turning the Lock Knob clockwise. (See img. C).

NOTE: Apply more or less pressure to the feathers as needed to achieve smooth movement of the workpiece past the FeatherBoard+™.






SAFETY WARNING: IF THE FeatherBoard+™ DOES NOT FULLY TIGHTEN AND SECURE IN THE MITER SLOT OR T-TRACK, STOP USING THE TOOL AND CONTACT MILESCRAFT.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : SI LE FeatherBoard+™ NE SE SERRE PAS COMPLÈTEMENT ET NE SE FIXE PAS SOLIDEMENT DANS LA RAINURE DE GUIDE D'ONGLET OU LE RAIL EN T, CESSEZ D'UTILISER L'OUTIL ET COMMUNIQUEZ AVEC MILESCRAFT.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SI EL FeatherBoard+™ NO SE APRIETA POR COMPLETO NI QUEDA FIRMEMENTE SUJETO EN LA RANURA DE INGLETE O EL RIEL EN T, DEJE DE USAR LA HERRAMIENTA Y COMUNÍQUESE CON MILESCRAFT.



UTILISATION DU FEATHERBOARD+™

- 1 Configurez le FeatherBoard+™ selon la configuration optimale pour votre application. (Voir p. 4-5).
- 2 Sélectionnez la quincaillerie appropriée à votre rainure de guide d'onglet ou à votre rail en T. (Voir img. A).
- 3 Insérez le boulon en T dans la barre d'expansion, si nécessaire, puis faites-le passer dans la fente du corps principal du FeatherBoard+™. La barre d'expansion comporte deux nervures qui doivent s'insérer dans les deux rainures situées sous le corps principal. (Voir img. B).
- 4 Placez le FeatherBoard+™ sur la surface de la table, avec la barre d'expansion insérée dans la rainure de guide d'onglet, ou avec le boulon en T inséré dans le rail en T. Fixez le bouton de verrouillage.
- 5 Placez la pièce à couper contre le guide ou sur la surface de la table. Ajustez le FeatherBoard+™ en le poussant contre la pièce jusqu'à ce que les lamelles fléchissent légèrement. Verrouillez-le en tournant le bouton de verrouillage dans le sens horaire. (Voir img. C).

REMARQUE : Appliquez plus ou moins de pression sur les lamelles, selon les besoins, afin d'assurer un déplacement fluide de la pièce devant le FeatherBoard+™.

USO DEL FEATHERBOARD+™

- 1 Configure el FeatherBoard+™ en la posición óptima para su aplicación. (Consulte la pág. 4-5).
- 2 Seleccione los herrajes adecuados para la ranura de inglete o el riel en T. (Consulte la img. A).
- 3 Inserte el perno en T en la barra de expansión, si es necesario, y páselo por la ranura del cuerpo principal del FeatherBoard+™. La barra de expansión tiene dos rebordes que deben encajar en los dos canales ubicados en la parte inferior del cuerpo principal. (Consulte la img. B).
- 4 Coloque el FeatherBoard+™ sobre la superficie de la mesa con la barra de expansión insertada en la ranura de inglete, o con el perno en T insertado en el riel en T. Instale la perilla de bloqueo.
- 5 Coloque la pieza que va a cortar contra la guía o sobre la superficie de la mesa. Ajuste el FeatherBoard+™ empujándolo contra la pieza de trabajo hasta que las lengüetas se doblen ligeramente. Fíjelo girando la perilla de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj. (Consulte la img. C).

NOTA: Aplique más o menos presión sobre las lengüetas, según sea necesario, para que la pieza de trabajo se desplace suavemente junto al FeatherBoard+™.

VERWENDUNG DES FEATHERBOARD+™

- 1 Konfigurieren Sie das FeatherBoard+™ entsprechend der optimalen Anordnung für Ihre Anwendung. (Siehe S. 4-5).
- 2 Wählen Sie die passenden Befestigungsteile für Ihre Gehrungsnut oder T-Nut-Schiene aus. (Siehe Abb. A).
- 3 Setzen Sie bei Bedarf den T-Bolzen in die Spreizleiste ein und führen Sie ihn durch den Schlitz im Hauptkörper des FeatherBoard+™. Die Spreizleiste verfügt über zwei Rippen, die in die beiden Führungsnuten an der Unterseite des Hauptkörpers eingesetzt werden müssen. (Siehe Abb. B).
- 4 Platzieren Sie das FeatherBoard+™ auf der Tischoberfläche. Dabei muss die Spreizleiste in die Gehrungsnut oder der T-Bolzen in die T-Nut-Schiene eingesetzt sein. Bringen Sie den Feststellknopf an.
- 5 Legen Sie das zu schneidende Werkstück am Anschlag oder auf der Tischoberfläche an. Drücken Sie das FeatherBoard+™ gegen das Werkstück, bis sich die Lamellen leicht biegen. Arretieren Sie es, indem Sie den Feststellknopf im Uhrzeigersinn drehen. (Siehe Abb. C).

HINWEIS: Üben Sie je nach Bedarf mehr oder weniger Druck auf die Lamellen aus, damit das Werkstück gleichmäßig am FeatherBoard+™ vorbeigeführt werden kann.



SICHERHEITSWARNING: WENN DAS FeatherBoard+™ NICHT VOLLSTÄNDIG FESTGEZOGEN UND SICHER IN DER GEHRUNGSNUT ODER T-NUT-SCHIENE BEFESTIGT WERDEN KANN, VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG NICHT WEITER UND WENDEN SIE SICH AN MILESCRAFT.

EN

FR

ES

DE

USING THE FEATHERBOARD+™

- 1 Configure the FeatherBoard+™ in the optimal setup for your application. (See pg. 4-5).
- 2 Select the correct hardware for your miter slot or T-track. (See img. A).
- 3 Insert the T-bolt into the expansion bar, if required, and feed it through the slot in the Main Body of the FeatherBoard+™. The expansion bar has two ridges that must seat into the two channels on the bottom of the Main Body. (See img. B).
- 4 Place the FeatherBoard+™ onto the table surface with the expansion bar inserted into the miter slot, or with the T-bolt inserted into the T-track. Attach the Lock Knob.
- 5 Place the stock to be cut against the fence or on the tabletop. Adjust the FeatherBoard+™ by pushing it against the workpiece until the feathers slightly bend. Lock it in place by turning the Lock Knob clockwise. (See img. C).

NOTE: Apply more or less pressure to the feathers as needed to achieve smooth movement of the workpiece past the FeatherBoard+™.



SAFETY WARNING: IF THE FeatherBoard+™ DOES NOT FULLY TIGHTEN AND SECURE IN THE MITER SLOT OR T-TRACK, STOP USING THE TOOL AND CONTACT MILESCRAFT.






AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : SI LE FeatherBoard+™ NE SE SERRE PAS COMPLÈTEMENT ET NE SE FIXE PAS SOLIDEMENT DANS LA RAINURE DE GUIDE D'ONGLET OU LE RAIL EN T, CESSEZ D'UTILISER L'OUTIL ET COMMUNIQUEZ AVEC MILESCRAFT.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SI EL FeatherBoard+™ NO SE APRIETA POR COMPLETO NI QUEDA FIRMEMENTE SUJETO EN LA RANURA DE INGLETE O EL RIEL EN T, DEJE DE USAR LA HERRAMIENTA Y COMUNÍQUESE CON MILESCRAFT.



SICHERHEITSWARNUNG: WENN DAS FeatherBoard+™ NICHT VOLLSTÄNDIG FESTGEZOGEN UND SICHER IN DER GEHRUNGSNUT ODER T-NUT-SCHIENE BEFESTIGT WERDEN KANN, VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG NICHT WEITER UND WENDEN SIE SICH AN MILESCRAFT.



UTILISATION DU FEATHERBOARD+™

- 1 Configurez le FeatherBoard+™ selon la configuration optimale pour votre application. (Voir p. 4-5).
- 2 Sélectionnez la quincaillerie appropriée à votre rainure de guide d'onglet ou à votre rail en T. (Voir img. A).
- 3 Insérez le boulon en T dans la barre d'expansion, si nécessaire, puis faites-le passer dans la fente du corps principal du FeatherBoard+™. La barre d'expansion comporte deux nervures qui doivent s'insérer dans les deux rainures situées sous le corps principal. (Voir img. B).
- 4 Placez le FeatherBoard+™ sur la surface de la table, avec la barre d'expansion insérée dans la rainure de guide d'onglet, ou avec le boulon en T inséré dans le rail en T. Fixez le bouton de verrouillage.
- 5 Placez la pièce à couper contre le guide ou sur la surface de la table. Ajustez le FeatherBoard+™ en le poussant contre la pièce jusqu'à ce que les lamelles fléchissent légèrement. Verrouillez-le en tournant le bouton de verrouillage dans le sens horaire. (Voir img. C).

REMARQUE : Appliquez plus ou moins de pression sur les lamelles, selon les besoins, afin d'assurer un déplacement fluide de la pièce devant le FeatherBoard+™.

USO DEL FEATHERBOARD+™

- 1 Configure el FeatherBoard+™ en la posición óptima para su aplicación. (Consulte la pág. 4-5).
- 2 Seleccione los herrajes adecuados para la ranura de inglete o el riel en T. (Consulte la img. A).
- 3 Inserte el perno en T en la barra de expansión, si es necesario, y páselo por la ranura del cuerpo principal del FeatherBoard+™. La barra de expansión tiene dos rebordes que deben encajar en los dos canales ubicados en la parte inferior del cuerpo principal. (Consulte la img. B).
- 4 Coloque el FeatherBoard+™ sobre la superficie de la mesa con la barra de expansión insertada en la ranura de inglete, o con el perno en T insertado en el riel en T. Instale la perilla de bloqueo.
- 5 Coloque la pieza que va a cortar contra la guía o sobre la superficie de la mesa. Ajuste el FeatherBoard+™ empujándolo contra la pieza de trabajo hasta que las lengüetas se doblen ligeramente. Fíjelo girando la perilla de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj. (Consulte la img. C).

NOTA: Aplique más o menos presión sobre las lengüetas, según sea necesario, para que la pieza de trabajo se desplace suavemente junto al FeatherBoard+™.

VERWENDUNG DES FEATHERBOARD+™

- 1 Konfigurieren Sie das FeatherBoard+™ entsprechend der optimalen Anordnung für Ihre Anwendung. (Siehe S. 4-5).
- 2 Wählen Sie die passenden Befestigungsteile für Ihre Gehrungsnut oder T-Nut-Schiene aus. (Siehe Abb. A).
- 3 Setzen Sie bei Bedarf den T-Bolzen in die Spreizleiste ein und führen Sie ihn durch den Schlitz im Hauptkörper des FeatherBoard+™. Die Spreizleiste verfügt über zwei Rippen, die in die beiden Führungsnuten an der Unterseite des Hauptkörpers eingesetzt werden müssen. (Siehe Abb. B).
- 4 Platzieren Sie das FeatherBoard+™ auf der Tischoberfläche. Dabei muss die Spreizleiste in die Gehrungsnut oder der T-Bolzen in die T-Nut-Schiene eingesetzt sein. Bringen Sie den Feststellknopf an.
- 5 Legen Sie das zu schneidende Werkstück am Anschlag oder auf der Tischoberfläche an. Drücken Sie das FeatherBoard+™ gegen das Werkstück, bis sich die Lamellen leicht biegen. Arretieren Sie es, indem Sie den Feststellknopf im Uhrzeigersinn drehen. (Siehe Abb. C).

HINWEIS: Üben Sie je nach Bedarf mehr oder weniger Druck auf die Lamellen aus, damit das Werkstück gleichmäßig am FeatherBoard+™ vorbeigeführt werden kann.